Click to verify

Bluetooth'u kullanarak telefonunuzu baz cihazlara kablosuz olarak balayabilirsiniz. Bluetooth cihazn ilk kez eledikten sonra cihazlarnz otomatik olarak balanabilir. Telefonunuz Bluetooth araclyla bir cihaza balanrsa ekrann st ksmnda bir Bluetooth simgesi grntlenir. Bir Bluetooth cihaz nasl balayacanz renin. Bluetooth'u Ayarlar uygulamasndan ama veya kapatma Ekrann stnden aa doru kaydrn. Bluetooth'a dokunun. pucu: Pilden tasarruf etmek iin, kullanlmadnda Bluetooth'u kapatn. Bluetooth, Uak modundayken kapanr. Bluetooth aksesuarn eleme nemli: Siz elemeyi kaldrncaya kadar cihazlarnz elenmi durumda kalr.1. Seenek: Ayarlar uygulamasn kullanma (tm Bluetooth aksesuarlar) Ekrann stnden aa doru kaydrn. Bluetooth'a dokunup basl tutun. Yeni cihaz ele'ye dokunun. Yeni cihaz ele seeneini grmyorsanz "Kullanlabilir cihazlar" blmne bakn veya Dier Yenile'ye dokunun. Cihaznzla elemek istediiniz Bluetooth cihaznn adna dokunun. Ekranda grnen talimatlar (varsa) uygulayn. pucu: ifre kodunu girmeniz gerekiyorsa ancak bilmiyorsanz en yaygn ifre kodlar olan "0000" veya "1234" deneyin.2. Seenek: Bildirimleri kullanma (yalnzca Hzl Eleme aksesuarlar) Aadakilerden emin olun: Bluetooth aksesuarnz Hzl Eleme ile alyor. Hzl Eleme ile alan aksesuarlarn kutularnda bu bilgi yer alr. Ayrca, birounda "Made by Google" veya "Made for Google" ibaresi de bulunur. Google Store'da aksesuarlara gz atn. Telefonunuz veya tabletiniz, Android 6.0 veya sonraki bir srm kullanyor. Telefon veya tabletinizde Bluetooth ve Konum ak. Hzl Eleme aksesuarnz ap eleme moduna getirin. Aksesuarn, telefon veya tabletinizin yaknnda olduundan emin olun. Bildirim aldnzda, Elemek iin dokunun'a dokunun. "Cihaz baland" veya "Eleme tamamland" bildirimi alrsnz. Aksesuarnzn kurulmas gerekiyorsa imdi ayarla'ya dokunun. Daha nce elenen bir aksesuara balanma Ekrann stnden aa doru kaydrn. Bluetooth'un ak olduundan emin olun. Bluetooth'a dokunup basl tutun. Elenen cihazlar listesinde elenen ancak bal olmayan bir cihaza dokunun. Telefonunuz ve Bluetooth cihaznz balandnda cihaz "Bal" olarak gsterilir. Bluetooth cihaz yeniden adlandrma, balantsn kesme veya ynetme Ekrann stnden aa doru kaydrn. Bluetooth'a dokunup basl tutun. Aksesuarnz "Kullanlabilir medya cihazlar" blmnn altnda listeleniyorsa cihaznzn adnn yanndaki Ayarlar'a dokunun. "Daha nce balanlm cihazlar" blmn altnda hibir aksesuar listelenmemise: Tmn gster'e dokunun. Aksesuarnzn adnn yanndaki Ayarlar'a dokunun. stediiniz deiiklii yapn: Aksesuarn adn deitirmek iin st ksmdaki Dzenle'ye dokunun. Balanty kesmek iin Balanty kes'e dokunun. Cihaz telefonunuzdan tamamen kaldrmak iin Unut'a dokunun. Baz cihazlarda dier ayarlar aabilir veya kapatabilirsiniz. pucu: Birden ok kiinin paylat bir tablette, her kullanc genel Bluetooth ayarlarn deitirebilir. Bluetooth cihaznzn trn seme Android cihaznz, Android Auto projeksiyonunu destekleyen Hzl Eleme cihazlarn ve ara kitlerini otomatik olarak snflandrr. Android cihaznz, Bluetooth cihaznzn kategorisini otomatik olarak belirlemiyorsa Bluetooth cihaznzn trn manuel olarak seebilirsiniz: Cihaznzn Ayarlar uygulamasn an. Bal cihazlar'a dokunun. Bal cihazlar listesinde bir cihazn ayarlarn sein. Ses cihaz tr: seeneini belirleyin Ayarlanmad Hoparlr Kulaklk Araba itme cihaz Dier pucu: Doru cihaz trn ayarlayarak unlar yapabilirsiniz: Belirli ses sistemi trlerinde boyutlu ses deneyimi. itme sal ve ses ykseklii lm zellikleri Telefonunuzun veya tabletinizin Bluetooth adn deitirme Cihaznzn Ayarlar uygulamasn an. Bal cihazlar Balant tercihleri Bluetooth'a dokunun. Bluetooth'un ak olduundan emin olun. Cihaz ad'na dokunun. Yeni ad girin. Yeniden adlandr'a dokunun. Hzl Eleme hakknda nemli: Hzl Eleme zerinden balant kurduunuzda Bluetooth aksesuarlarnz Google Hesabnzla ilikilendirilir. Dier bal cihazlarnz, yeni eklenen aksesuarlar tanyp size bu aksesuarlarla otomatik olarak elenme istei gsterebilir. Android cihaznzda Ayarlar uygulamasn an. Google Cihazlar ve paylam Cihazlar'a dokunun. Etrafmdaki cihazlar tara'y an. pucu: Cihazlar otomatik olarak kaydetmek iin Cihazlar otomatik olarak kaydet seeneini etkinletirin.Bildirimleri etkinletirme veya devre d brakma Varsaylan olarak, etrafnzdaki kurabileceiniz cihazlar iin bildirimler alrsnz. Bildirimleri kapatrsanz telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasn aarak yaknnzdaki cihazlar bulmaya devam edebilirsiniz. Cihaznzn Ayarlar uygulamasn an. Google Tm hizmetler'e dokunun. "Bal cihazlar ve paylam" blmnde Cihazlar'a dokunun. Yakndaki cihazlar tara ayarn etkinletirin veya devre d brakn. Hzl Eleme cihazlarn ayarlama ile ilgili sorunlar dzeltme Hzl Eleme aksesuarlarn silme Hzl Eleme'nin toplad veriler aktarm srasnda ifrelenir. Hesabnza kaydedilen Hzl Eleme aksesuarlarn ve etiketlerini bulup silmek iin: Hzl Eleme taramasn devre d brakma Eleme iin Hzl Eleme bildirimleri almak istemiyorsanz ayarlardan Hzl Eleme taramasn devre d brakabilirsiniz. Telefon veya tabletinizde Ayarlar uygulamasn an. Google Cihazlar ve paylam Cihazlar'a dokunun. Etrafmdaki cihazlar tara'y kapatn. pucu: Cihazlarnz Bluetooth ayarlar sayfasndan eledikten sonra hesap ilikilendirmeyle ilgili bildirim almaya devam edersiniz. Hesap ilikilendirmesi istemiyorsanz bu bildirimi yoksayabilirsiniz.Hzl Eleme, verilerinizi nasl iler? (Yalnzca Hzl Eleme aksesuarlar) Google, Bluetooth cihazlarnz hzl bir ekilde elemek amacyla Google Hesabnz kullanan cihazlara ait belirli bilgileri toplar. Bu ilevlerden bazlar Google Play Hizmetleri'ni kullanr. rnein, Hzl Eleme unlar toplar: Kurulum srasnda Bluetooth cihazna verdiiniz ad gibi ilevsellik amacyla toplanan kiisel bilgiler. Analiz amacyla toplanan performans verileri ve kullanm bilgileri. lgili kaynaklar Bunu nasl iyiletirebiliriz? Yardm topluluunda yaynlayn Topluluk yelerinden sorularnza cevap aln Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour connecter certains appareils votre tlphone sans aucun cble. Les appareils Bluetooth peuvent se connecter automatiquement votre tlphone aprs leur premire association. Lorsque votre tlphone est connect par Bluetooth un appareil, l'icne Bluetooth s'affiche en haut de l'cran. Dcouvrez comment connecter un appareil Bluetooth. Activer ou dsactiver le Bluetooth depuis l'application Paramtres Balayez l'cran de haut en bas. Appuyez sur Bluetooth. Conseil: Pour conomiser la batterie, dsactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Sachez galement que le Bluetooth est dsactiv lorsque vous passez en mode Avion. Associer un accessoire Bluetooth Important: Les appareils restent associs jusqu' ce que vous les dissociiez.Option1: Utiliser l'application Paramtres (tous les accessoires Bluetooth) Balayez l'cran de haut en bas. Appuyez de manire prolonge sur le Bluetooth. Appuyez sur Associer nouvel appareil. Si vous ne voyez pas Associer un nouvel appareil, regardez sous "Appareils disponibles" ou appuyez sur Plus Actualiser. Appuyez sur le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer votre appareil. Suivez les instructions l'cran. Astuce : Si vous devez saisir un code secret que vous ne connaissez pas, essayez "0000" ou "1234" (ce sont les codes les plus courants).Option2: Utiliser les notifications (accessoires compatibles avec l'Association express uniquement) Vrifiez les points suivants : Votre accessoire Bluetooth est compatible avec l'Association express. Les accessoires compatibles avec l'Association express sont signals comme tels sur leur bote. Les mentions "Made by Google" ou "Made for Google" sont aussi souvent prsentes. Rechercher des accessoires sur le Google Store Votre tlphone ou votre tablette fonctionne sous Android 6.0 ou une version ultrieure. Le Bluetooth et la golocalisation sont activs sur votre tlphone ou votre tablette. Activez l'accessoire compatible avec l'Association express et rglez-le en mode d'association. Assurez-vous que votre accessoire se trouve proximit de votre tlphone ou de votre tablette. Lorsque vous recevez une notification, appuyez sur Appuyez pour associer l'appareil. Une notification "Appareil connect" ou "Association termine" s'affiche. Si votre accessoire doit tre configur, appuyez sur Configurer. Se connecter un accessoire dj associ Balayez l'cran de haut en bas. Vrifiez que le Bluetooth est activ. Appuyez de manire prolonge sur le Bluetooth. Dans la liste des appareils associs, appuyez sur l'un des appareils non connects. Une fois votre tlphone connect l'appareil Bluetooth, celui-ci apparat comme tant connect dans la liste. Renommer, dconnecter ou grer un appareil Bluetooth Balayez l'cran vers le bas. Appuyez de manire prolonge sur le Bluetooth . Si votre accessoire s'affiche sous "Appareils multimdias disponibles" ct du nom de votre appareil, appuyez sur Paramtres . Si aucun accessoire n'est rpertori sous "Appareils connects prcdemment" : appuyez sur Tout afficher. ct du nom de votre accessoire, appuyez sur Paramtres . Effectuez la modification voulue : Pour modifier le nom de l'accessoire : appuyez sur Modifier en haut de l'cran. Pour vous dconnecter : appuyez sur Dconnecter . Pour supprimer compltement l'appareil de votre tlphone : appuyez sur Supprimer . Sur certains appareils, vous pouvez activer ou dsactiver d'autres paramtres. Astuce: Si plusieurs personnes utilisent une mme tablette, chacune d'elles peut modifier les paramtres gnraux du Bluetooth. Slectionner votre type d'appareil Bluetooth Votre appareil Android catgorise automatiquement les appareils Association express et les kits voiture compatibles avec la projection Android Auto. Si votre appareil Android ne catgorise pas automatiquement votre appareil Bluetooth, vous pouvez slectionner manuellement son type : Ouvrez l'application Paramtres sur votre appareil. Appuyez sur Appareils connects. Dans la liste des appareils connects, slectionnez les paramtres d'un appareil. Slectionnez "Type d'appareil audio :" Non dfini Haut-parleur Casque Voiture Appareil auditif Autre Remarque : Dfinir le bon type d'appareil peut vous aider pour : l'exprience du son spatial sur des types d'appareils audio spcifiques ; les fonctionnalits lies la sant auditive et la mesure du volume sonore. Modifier le nom Bluetooth du tlphone ou de la tablette Ouvrez l'application Paramtres de votre appareil. Appuyez sur Appareils connects Prfrences de connexion Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est activ. Appuyez sur Nom de l'appareil. Saisissez un nouveau nom. Appuyez sur Renommer. propos de l'Association express Important: Lorsque vous utilisez l'Association express, vos accessoires Bluetooth sont associs votre compte Google. Vos autres appareils connects peuvent reconnatre les nouveaux accessoires et vous inviter les associer automatiquement. Sur votre appareil Android, ouvrez l'application Paramtres. Appuyez sur Google Appareils et partage Appareils. Activez l'option Rechercher des appareils proximit. Conseil: Pour enregistrer automatiquement les appareils, activez Enregistrer automatiquement les appareils.Activer ou dsactiver les notifications Par dfaut, vous recevrez des notifications pour les appareils proximit que vous pouvez configurer. Si vous dsactivez les notifications, vous pourrez toujours trouver les appareils proximit en ouvrant l'application Paramtres de votre tlphone. Ouvrez l'application Paramtres sur votre appareil. Appuyez sur Google Tous les services. Sous "Appareils connects et partage", appuyez sur Appareils. Activez ou dsactivez l'option Rechercher des appareils proximit. Rsoudre les problmes de configuration des appareils Association express Si vous ne trouvez aucune notification, recherchez l'appareil dans l'application Paramtres. Ouvrez l'application Paramtres sur votre appareil. Appuyez sur Google Tous les services. Sous "Appareils connects et partage", appuyez sur Appareils. Assurez-vous d'tre proximit de l'appareil. Votre tlphone doit se trouver moins de 0,5 m des accessoires compatibles avec la fonctionnalit Association express. Assurez-vous que le Bluetooth et la localisation sont activs sur votre tlphone. Vrifiez que votre tlphone est connect un rseau Wi-Fi ou un rseau mobile. Remarque : votre tlphone ne peut pas dtecter ni configurer tous les appareils automatiquement. Si aucun appareil n'apparat dans l'application Paramtres, essayez de vous connecter d'une autre manire, par exemple avec le Bluetooth. Dcouvrez comment activer le Bluetooth.Supprimer des accessoires compatibles avec l'Association express Les donnes recueillies par l'Association express sont chiffres en transit. Pour rechercher et supprimer des traceurs et des accessoires compatibles avec l'Association express enregistrs sur votre compte : Accessoires compatibles avec l'Association express, comme des couteurs : Sur votre tlphone ou votre tablette, ouvrez l'application Paramtres. Appuyez sur Google Appareils et partage Appareils. Appuyez sur Appareils enregistrs. Traceurs compatibles avec Localiser : dcouvrez comment supprimer un appareil de l'application Localiser. Dsactiver la recherche pour l'Association express Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications de l'Association express concernant l'association, vous pouvez dsactiver la recherche pour cette fonctionnalit dans les paramtres. Sur votre tlphone ou votre tablette, ouvrez l'application Paramtres. Appuyez sur Google Appareils et partage Appareils. Dsactivez l'option Rechercher des appareils proximit. Remarque : Aprs avoir associ vos appareils sur la page des paramtres Bluetooth, vous recevrez une notification concernant l'association de compte. Si vous ne souhaitez pas associer de compte, vous pouvez ignorer cette notification.Comment vos donnes sont traites par l'Association express (accessoires compatibles avec l'Association express uniquement) Pour associer rapidement vos appareils Bluetooth, Google recueille certaines informations sur les appareils qui utilisent votre compte Google. Certaines de ces fonctionnalits utilisent les services Google Play. Par exemple, l'Association express recueille les informations suivantes : Informations personnelles pour les besoins de la fonctionnalit, telles que le nom que vous donnez un appareil Bluetooth lors de la configuration Donnes sur les performances et informations sur l'utilisation des fins d'analyse Autres ressources Comment pouvons-nous l'amliorer? Para conectar alguns dispositivos ao smartphone sem um cabo, use o Bluetooth. Depois que o pareamento feito pela primeira vez, a conexo passa a ser automtica. Quando o smartphone estiver conectado a algum dispositivo por Bluetooth, o cone ser mostrado na parte de cima da tela. Aprenda a conectar um dispositivo Bluetooth. Ativar ou desativar o Bluetooth no app Configuraes Deslize de cima para baixo na tela. Toque em Bluetooth . Dica: para economizar bateria, desative o Bluetooth quando ele no estiver em uso. O Bluetooth fica desativado no modo avio. Parear um acessrio Bluetooth Importante: seus dispositivos ficam pareados at que voc os despareie.Opo 1: usar o app Configuraes (todos os acessrios Bluetooth) Deslize de cima para baixo na tela. Toque em Bluetooth e mantenha essa opo pressionada. Toque em Parear novo dispositivo. Se a opo Parear novo dispositivo no estiver disponvel, confira em "Dispositivos disponveis" ou toque em Mais Atualizar. Toque no nome do dispositivo Bluetooth que voc quer parear com o seu. Siga as instrues exibidas na tela. Dica: se voc no tiver uma senha, tente usar "0000" ou "1234" (as senhas mais comuns).Opo 2: usar notificaes (apenas acessrios de Pareamento rpido) Verifique se: Seu acessrio Bluetooth funciona com o Pareamento rpido. Essa informao pode ser encontrada na caixa de cada acessrio. Muitos tambm apresentam a mensagem "Made by Google" ou "Made For Google". Encontre acessrios na Google Store. Seu smartphone ou tablet est executando o Android 6.0 ou verso mais recente. As configuraes de Bluetooth e Localizao do seu smartphone ou tablet esto ativadas. Ligue e coloque o acessrio de Pareamento rpido no modo de pareamento. Ele precisa estar perto do smartphone ou tablet. Quando voc receber uma notificao, toque em Toque para parear. Voc vai receber a notificao "Dispositivo conectado" ou "Pareamento concludo". Se for necessrio configurar o acessrio, toque em Configurar agora. Conectar um acessrio que j est pareado Deslize de cima para baixo na tela. Verifique se o Bluetooth est ativado. Toque em Bluetooth e mantenha essa opo pressionada. Na lista de dispositivos pareados, toque em um que esteja pareado, mas no conectado. Quando o smartphone e o dispositivo Bluetooth estiverem conectados, o dispositivo ser exibido como "Conectado". Renomear, desconectar ou gerenciar um dispositivo Bluetooth Deslize de cima para baixo na tela. Toque e mantenha pressionada a opo Bluetooth . Se o acessrio estiver listado em "Dispositivos de mdia disponveis": ao lado do nome do dispositivo, toque em Configuraes . Se no houver acessrios listados em "Dispositivos conectados anteriormente": toque em Ver todos. Ao lado do nome do acessrio, toque em Configuraes . Faa a modificao: Para mudar o nome do acessrio: na parte de cima, toque em Editar . Para desconectar: toque em Desconectar . Para remover completamente o dispositivo do smartphone: toque em Esquecer . Em alguns dispositivos, possvel ativar ou desativar outras configuraes. Dica: em um tablet compartilhado, cada pessoa pode mudar as configuraes gerais do Bluetooth. Selecionar o tipo de dispositivo Bluetooth Seu aparelho Android categoriza automaticamente os dispositivos com Pareamento Rpido e os kits veiculares que so compatveis com a projeo do Android Auto. Se o dispositivo Bluetooth no for categorizado de forma automtica, selecione o tipo manualmente: No seu aparelho, abra o app Configuraes. Toque em Dispositivos conectados. Na lista exibida, selecione as configuraes de um deles. Selecione "Tipo de dispositivo de udio": No definido Alto-falante Fones de ouvido Carro Aparelho auditivo Outro Dica: definir o tipo de dispositivo correto ajuda a melhorar: A experincia de udio espacial em certos tipos de dispositivos de udio. Os recursos de medio de volume e sade auditiva. Alterar o nome Bluetooth do smartphone ou tablet Abra o app "Configuraes" do dispositivo. Toque em Dispositivos conectados Preferncias de conexo Bluetooth. Confira se o Bluetooth est ativado. Toque em Nome do dispositivo. Digite um novo nome. Toque em Renomear. Sobre o Pareamento Rpido Importante: quando voc se conecta com o Pareamento rpido, os acessrios Bluetooth so associados sua Conta do Google. Seus outros dispositivos conectados podem reconhecer os acessrios recm-adicionados e solicitar que eles sejam pareados automaticamente. No dispositivo Android, abra o app Configuraes. Toque em Google Dispositivos e compartilhamento Dispositivos. Ative a opo Procurar dispositivos por perto. Dica: para salvar os dispositivos automaticamente, ative a opo Salvar dispositivos automaticamente.Ativar ou desativar as notificaes Por padro, voc vai receber notificaes de dispositivos prximos que podem ser configurados. Se elas forem desativadas, voc ainda poder encontrar esses dispositivos no app Configuraes do smartphone. No seu aparelho, abra o app Configuraes. Toque em Google Todos os servios. Em "Dispositivos conectados e compartilhamento", toque em Dispositivos. Ative ou desative a opo Procurar dispositivos nas proximidades. Corrigir problemas ao configurar dispositivos com Pareamento Rpido Se voc no encontrar uma notificao, procure o dispositivo no app Configuraes. No seu aparelho, abra o app Configuraes. Toque em Google Todos os servios. Em "Dispositivos conectados e compartilhamento", toque em Dispositivos. Fique perto do dispositivo. O smartphone precisa estar a menos de 0,5 m de distncia de acessrios que funcionam com o Pareamento Rpido. Confira se a localizao e o Bluetooth do smartphone esto ativados. Aprenda a ativar o Bluetooth. Aprenda a ativar a localizao. Confira se o smartphone est conectado a uma rede Wi-Fi ou mvel. Dica: seu smartphone no consegue encontrar e configurar todos os dispositivos automaticamente. Se no houver um dispositivo no app Configuraes, tente se conectar de outra forma, por exemplo, com o Bluetooth. Aprenda a ativar o Bluetooth.Excluir acessrios do Pareamento Rpido Os dados que o Pareamento Rpido coleta so criptografados em trnsito. Para encontrar e excluir tags e acessrios do Pareamento Rpido salvos na sua conta, siga estas etapas: Para acessrios com Pareamento Rpido, como fones de ouvido: No smartphone ou tablet, abra o app Configuraes. Toque em Google Dispositivos e compartilhamento Dispositivos. Toque em Dispositivos salvos. Rastreadores compatveis com o Localizador: aprenda a remover um dispositivo do Localizador. Recusar a verificao do Pareamento Rpido Se voc no quiser receber notificaes do Pareamento Rpido, desative a verificao do recurso nas configuraes. No smartphone ou tablet, abra o app Configuraes. Toque em Google Dispositivos e compartilhamento Dispositivos. Desative a opo Procurar dispositivos por perto. Dica: depois de parear os dispositivos na pgina de configuraes do Bluetooth, voc ainda vai receber uma notificao sobre a associao da sua conta. Se no quiser fazer a associao, ignore a notificao.Como o Pareamento Rpido trata seus dados (apenas acessrios compatveis) Para parear dispositivos Bluetooth rapidamente, o Google coleta algumas informaes dos equipamentos conectados sua Conta do Google. Algumas dessas funcionalidades usam o Google Play Services. Por exemplo, o Pareamento Rpido coleta: informaes pessoais para fins funcionais, como o nome que voc deu para um dispositivo Bluetooth durante a configurao; dados de desempenho e informaes de uso para fins de anlise. Recursos relacionados Postar na Comunidade de Ajuda Receber respostas dos membros da comunidade To connect some devices to your phone without a cord, you can use Bluetooth. After you pair a Bluetooth device for the first time, your devices can connect automatically. If your phone is connected to something through Bluetooth, at the top of the screen, you'll find a Bluetooth icon . Learn how to connect a Bluetooth device. Turn Bluetooth on or off from the Settings app From the top of the screen, swipe down. Tap Bluetooth . Tip: To save battery, turn off Bluetooth when not in use. Bluetooth is off in Airplane mode. Pair a Bluetooth accessory Important: Your devices stay paired until you unpair them.Option 1: Use the Settings app (all Bluetooth accessories) From the top of the screen, swipe down. Touch and hold Bluetooth . Tap Pair new device. If there's no "Pair new device," check under "Available devices" or tap More Refresh. To pair your device, tap the name of the Bluetooth device. Follow the on-screen instructions. Tip: If youre asked for a passcode and don't have it, try the most common ones like "0000" or "1234."Option 2: Use notifications (Fast Pair accessories only) Make sure: Your Bluetooth accessory works with Fast Pair. Accessories that work with Fast Pair say so on their boxes. Many also say "Made by Google" or "Made for Google." Find accessories in the Google Store. Your Android device uses Android 6.0 or higher. Your Android device has Bluetooth and Location turned on. Turn on your Fast Pair accessory and put it in pairing mode. Make sure your accessory is near your Android device. When you get a notification, tap Tap to pair. You'll get a "Device connected" or "Pairing complete" notification. If your accessory needs to be set up, tap Set up now. Tips: If you dont get a notification: On your Android device, open the Settings app. Tap Connected devices. Under Available devices, select the device you want to pair. Connect to an accessory thats already paired Make sure the Bluetooth is turned on. Touch and hold Bluetooth . In the list of paired devices, select a paired disconnected device. When your phone and the Bluetooth device are connected, the device shows as "Connected." Rename, disconnect, or manage a Bluetooth device From the top of the screen, swipe down. Touch and hold Bluetooth . If your accessory is listed under "Available media devices:" Next to your device's name, tap Settings . If no accessories are listed under "Previously connected devices:" Tap See all. Next to your accessory's name, tap Settings . Make your change: To change the accessory's name: At the top, tap Edit . To disconnect: Tap Disconnect . To remove the device from your phone completely: Tap Forget . On some devices, you can turn other settings on or off. Tip: On a tablet that people share, each person can change the overall Bluetooth settings. Select your Bluetooth device type Your Android device automatically categorizes Fast Pair devices and car kits that support Android Auto projection. If your Android device doesn't automatically categorize your Bluetooth device, you can manually select your Bluetooth device type: Open your devices Settings app. Tap Connected devices. In the list of connected devices, select a device's settings. Select Audio device type: Not set Speaker Headphones Car Hearing device Other Tip: Setting the correct device type can help: Spatial audio experience on specific audio device types. Hearing health and loudness measurement features. Change your Android device's Bluetooth name Open your device's Settings app. Tap Connected devices Connection preferences Bluetooth. Make sure "Bluetooth" is turned on. Tap Device name. Enter a new name. Tap Rename. About Fast Pair Important: When you connect with Fast Pair, your Bluetooth accessories are associated with your Google Account. Your other connected devices can recognize newly added accessories and prompt you to pair with the accessories automatically. On your Android device, open the Settings app. Tap Google Devices and sharing Devices. Turn Scan for nearby devices on. Tip: To save devices automatically, turn on Automatically save devices.Turn notifications on or off By default, youll receive notifications for nearby devices that you can set up. If you turn off notifications, you can still find devices near you when you open your phones Settings app. Open your devices Settings app. Tap Google All services. Under Connected devices & sharing, tap Devices. Turn Scan for nearby devices on or off. Fix problems setting up Fast Pair devices If you dont find a notification, search for the device in your Settings app. Open your devices Settings app. Tap Google All services. Under Connected devices & sharing, tap Devices. Check that youre close to the device. Your phone needs to be within 0.5 m or 1.6 ft of accessories that work with Fast Pair. Make sure that your phone has Bluetooth and Location turned on. Check that your phone is connected to a Wi-Fi network or mobile network. Tip: Your phone cant find and set up all devices automatically. If theres no device in your Settings app, try to connect in another way, like with Bluetooth. Learn how to turn on Bluetooth.Delete Fast Pair accessories The data that Fast Pair collects is encrypted in transit. To find and delete Fast Pair accessories and tags that are saved to your account: Fast Pair accessories like earbuds: On your phone or tablet, open the Settings app. Tap Google Devices and sharing Devices. Tap Saved Devices. Find Hub-compatible tracker tags: Learn how to remove a device from Find Hub. Opt out of Fast Pair scanning If you don't want to receive Fast Pair notifications for pairing, you can opt out of Fast Pair scanning in the settings. On your phone or tablet, open the Settings app. Tap Google Devices and sharing Devices. Turn off Scan for nearby devices. Tip: After you pair your devices through the Bluetooth settings page, you'll receive a notification about account association. If account association isnt desired, you can disregard this notification.How Fast Pair handles your data (Fast Pair accessories only) To quickly pair your Bluetooth devices, Google collects certain info of devices that use your Google Account. Some of this functionality uses Google Play services. For example, Fast Pair collects: Personal info for functionality purposes, like the name you call a Bluetooth device during setup. Performance data and usage info for analytics purposes. Related resources Use Nearby to interact with whats around you Connect via Bluetooth Post to the help community Get answers from community members

Bluetooth tethering windows 10. Use bluetooth tethering windows 10. How to connect bluetooth tethering to pc. Bluetooth tethering windows. How to tether phone to pc via bluetooth. How to bluetooth tether android to pc. Bluetooth tethering app.